

### **Softwareresttierung Ferm Regler bei Fehler „ER.P“:**

- drücken Sie "Set" für länger als 3 Sekunden bis im unteren Display "PAS" angezeigt wird
  - drücken Sie die Tastenkombination "2x Pfeil nach unten, 3x Pfeil nach oben" und bestätigen Sie mit "Set"
  - Im Display sollte nun "Flt" angezeigt werden
  - wählen Sie über die Pfeiltaste unten den Menüpunkt "tst" und bestätigen Sie mit "Set"
  - Im Display erscheint nun "IN1"
  - drücken Sie "Set" , "res" wird angezeigt
  - drücken Sie "Set" um wieder ins Menü zu gelangen ("In1" wird wieder angezeigt)
  - wählen Sie mit Pfeil unten "IN2" aus und verfahren Sie wie bei "IN1" ("res", "Set")
  - wählen Sie mit der Pfeiltaste unten den Punkt "End" aus und bestätigen mit "Set"
- Danach noch einmal runter auf "End" und mit "Set" bestätigen um das Menü zu schließen.

### **Ist-Temperatur springt und führt zu ständigem schalten des Reglers:**

- drücken Sie "Set" für länger als 3 Sekunden bis im unteren Display "PAS" angezeigt wird
- drücken Sie die Tastenkombination "2x Pfeil nach unten, 3x Pfeil nach oben" und bestätigen Sie mit "Set"
- Im Display sollte nun "Flt" angezeigt werden
- Wert „Flt“ von 5 auf 15 hochsetzen
- mit „Set“ bestätigen