

Kalibrierung FermFix-Regler

(für den Fall, dass die Regler die Temperatur falsch anzeigen)

I.d.R müssen die Regler nicht mehr eingestellt werden, diese werden in der Produktion bereits getestet.

Sollten Sie sich sicher sein, das die Abweichung nicht von der anderen Position der Tauchschafthülse im Vergleich zu Ihrer gezogenen Probe herrührt, kann am Regler eine Korrektur vorgenommen werden.

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- Taste „SET“ für 5 sek drücken bis „PAS“ im Display erscheint
- 2x Pfeiltaste unten, 3x Pfeiltaste oben drücken und mit „set“ bestätigen
- im unteren Display erscheint „flt“
- mit Pfeiltaste unten auf „tst“ gehen und mit „SET“ bestätigen
- im unteren Display erscheint „INI“
- mit Pfeiltaste unten auf „COR“ gehen und mit „Set“ bestätigen
- hier kann nun über die Pfeiltasten die Isttemperatur korrigiert werden.
- die Korrektur mit „SET“ bestätigen
- mit Pfeiltaste unten auf „end“ gehen und bestätigen

